

## Laboratorio 3.1: Configuración de SSTP server sin Certificados.

## **Objetivos: Configurar un Túnel SSTP server en su Router MikroTik.**

Paso 1: Una vez dentro de nuestro Winbox nos dirigimos a la pestaña PPP luego allí seleccionamos SSTP server,

Session Settings Das	shboard	
Safe Mode	Session: 10.0.0.200	
🔏 Quick Set	PPP	
I CAPSMAN	Interface PPPoE Servers Secrets Profiles Active Connections L2TP Secrets	
🔚 Interfaces	💠 📼 🛷 🐹 🖅 PPP Scanner PPTP Server SSTP Server L2TP Server OVPN Server PP	'PoE Scan
🧘 Wireless	Name / Type Actual MTU L2 MTU Tx Rx Tx F	'acket (p/s)
📲 📲 Bridge		
📑 PPP 🛛 🗲		
🛫 Switch		
ିଅଟି Mesh		
E IP		
🖉 MPLS 🗈 🗈		
🔀 Routing 🛛 🗈		
💮 System 🗈		
🗬 Queues		
📄 Files		
E Log		
🧟 Radius		
💦 Tools 🗈		
📰 New Terminal		
📃 Make Supout.rif		
🕢 🕢 Manual		
🔘 New WinBox		
📃 Exit		





**Paso 2:** Al momento de abrir la pestaña de configuración SSTP Server podemos ver como esta deshabilitado y toda la configuración por defecto del servicio como nos muestra la imagen 3.2.

Ahora habilitaremos el SSTP, Seleccionamos el puerto, aplicamos la Authentication: mschp2 solamente, colocamos el default profile y por último forzamos para que el protocolo AES esté presente en la conexión tal y como se muestra en la imagen 3.3.

SSTP Server			SSTP Server		
	Enabled	ОК	+	Enabled	ОК
Port:	443	Cancel	Port:	443	Cancel
Max MTU:	1500	Applu	Max MTU:	1500	Annlu
Max MRU:	1500		Max MRU:	1500	
MRRU:	<b></b>		MRRU:	<b></b>	
Keepalive Timeout:	60		Keepalive Timeout:	60	
Default Profile:	default Ŧ		Default Profile:	default-encryption <b>Ŧ</b>	-
Authentication:	✓ mschap2 ✓ mschap1		Authentication:	✓ mschap2mschap1	
	🗸 chap 🔽 pap			🗌 chap 🗌 pap	
Certificate:	none		Certificate:	none	
TLS Version:	anv Ŧ		TLS Version:	any Ŧ	
	Verify Client Certificate			Verify Client Certificate	
	Force AES		-	✓ Force AES	
	PFS			PFS	

3.2



**Paso 3:** Ahora procedemos a crear las credenciales de nuestro cliente SSTP, para ello nos dirigimos a la pestaña secret, una vez allí le damos al signo de + y nos mostrara la ventana de configuración, especificamos el Name, Password, Service y por últimos Profile, el servicio SSTP.

PPP	
Interface PPPoE Servers Secrets Profiles Active Connections L2TP Secrets	
Image: Present the second	
Name / Password Service Caller ID Profile Local Addre Name: Curso	OK
Password: Cursol1231.\$	Cancel
Service: sstp	Apply
Caller ID:	Disable
-> Profile: default-encryption -	Comment
	Сори
Remote Address:	Hemove
Routes:	
Limit Bytes In:	
Limit Bytes Out:	
Last Logged Out:	
enabled	



**Paso 4:** Ahora procedemos a crear la regla en nuestro firewall aceptando el trafico entrante del puerto 443 en nuestro Mikrotik como vemos en la imagen 3.5.

Filter	Rules NAT	Mangle R	aw Service F	orts Connec	tions A	ddress Lists.	Layer7 Pro	tocols			
+	- 🗸 1	K 🗖 🛛	<b>00</b> Rese	et Counters	<b>oo</b> Rese	et All Counter	°S				
#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Proto	Src. Port	Dst. Port	In. Inter	Out. Int	Bytes	Packets
	Basic Firewall										
0	💢 drop	Basic_Fire								0 B	
1	🔊 jump	input								44.2 KiB	6
2	🙉 jump	forward								0 B	
	Portscan drop	)									
3	💢 drop	input								0 B	
	Port scan det	ection									
4	🖬 add	input			6 (tcp)					0 B	
	Dos attack dr	ор									
5	🛇 tarpit	input			6 (tcp)					0 B	
	Dos attack de	etect									
6	🖬 add	input			6 (tcp)					0 B	
	BLOQUEA DI	JRANTE 24 F	ioras quien hag	ja 5 intentos se	eguidos d	le login SSH!					
7	💢 drop	input			6 (tcp)		22			0 B	
8	🖬 add	input			6 (tcp)		22			0 B	
9	🖬 add	input			6 (tcp)		22			0 B	
	BLOQUEA DI	JRANTE 24 F	ioras quien hag	ja 5 intentos se	eguidos d	le login winbo	ox!				
10	💢 drop	input			6 (tcp)		8291			0 B	
11	🖬 add	input			6 (tcp)		8291			0 B	
12	🖬 add	input			6 (tcp)		8291			0 B	
13	📑 add	input			6 (tcp)		8291			0 B	
	Allow Traffic 9	SSTP 🔶				<b>,</b>					
14	V acc	input			6 (top)		443			0 B	



## Laboratorio 3.1.2: Configuración de SSTP Cliente sin Certificados en Mikrotik.

**Objetivos: Configurar un SSTP Client en Mikrotik.** 

**Paso 1:** en esta ocasión nos dirigimos a otro Router MikroTik donde configuraremos nuestro cliente SSTP, para ello volvemos a la pestaña PPP-Interface una vez allí seleccionamos el signo de + y elegimos SSTP client como veremos en la imagen 3.6.

🔏 Quick Set	PPP							
I CAPSMAN	Interface PP	PoE Servers	Secrets	Profiles	Active	Connecti	ons L2	TP Secrets
🛲 Interfaces	<b>♣</b> ▼	/ 🛛 🖻	7	PPP Sc	anner	PPTP	Server	SSTP Server
🧘 Wireless	PPP Ser	ver			Actu	ial MTU	L2 MTI	JTx
😹 Bridge	PPP Clie	ent						
🚅 PPP	PPTP Se	erver Binding						
🛫 Switch	PPTP C	- lient						
°t¦8 Mesh	SSTP Se	rver Binding						
255 IP 🗅	SSTP CI	ient 🚽	_					
🧷 MPLS 🛛 🗅	L2TP Se	rver Binding						
😹 Routing 💦 🗅	L2TP CI	ient -						
🎲 System 🛛 🗅	OVPN Server Binding							
룢 Queues	OVPN Client							
📄 Files	PPPoE \$	Server Bindin	q					
📄 Log	PPPoE (	Client	-					
🥵 Radius								
🄀 Tools 🛛 🗅								
🔚 New Terminal								
📑 Make Supout rif			3.6					



**Paso 2:** luego se nos abrirá una ventana para la configuración del SSTP cliente, vamos a la Pestaña Dial Out allí nos aparecerá todos los campos para configurar los siguientes campos Connect to: Dirección IP del server SSTP, Port: puerto por donde saldrá la comunicación User: usuario cliente, Password: password cliente, luego Permitimos solamente Mschap2, ver imagen 3.7.

Interface <sstp-out1></sstp-out1>		
General Dial Out Stat	us Traffic	OK
Connect To:	167.99.163.161	Cancel
Port:	443	Apply
Proxy:	▼	Enable
Proxy Port:	443	Comment
Certificate:	none	Сору
TLS Version:	any Ŧ	Bemove
	Verify Server Certificate	Torch
	Verify Server Address From Certificate     PFS	
User:	L'urso	
Password:	Curso!123!.\$	
Profile:	default-encryption	
Keepalive Timeout:	60	
	Dial On Demand	
	Add Default Route	
Default Route Distance:	1	
Allow:	✓ mschap2 // mschap1 // chap // pap	
disabled runnir	ng slave Status:	disabled



**Paso 3:** en este paso veremos cómo se estableció nuestro túnel y la información que este nos provee de dicha conexión: En qué tiempo se levanto el túnel, el tiempo que tiene trabajando sin fallas, la encriptación del túnel que en este caso será AES256 por ultimo el Local address: que es su IP dinámica otorgada por el server SSTP y Remote Address: que es la IP del server SSTP. Ver imagen 3.8.

PPP					
Interface PPPoE Servers Secrets Profile	es Active Connectio	ns L2TP Secrets			
🕂 – 🖌 🗶 🗂 🍸 PPP	Scanner PPTP S	ierver SSTP Serv	er L2TP Server	OVPN	Server PPPo
Name A Type B @:@sstp.out1 SSTP Client	Interface <sstp-out1< td=""><td>Þ</td><td></td><td></td><td></td></sstp-out1<>	Þ			
•	General Dial Out	Status Traffic			OK
	Last Link Down Ti	ime:			Cancel
	Last Link Up Ti	ime: Aug/06/2018 0	18:37:10 🚽 🗕	-	Apply
	Link Dov	vns: 0			Disable
	Upti	ime: 00:00:18			Comment
	Encod	ing: AES256-CBC	-		Сору
	м	TU: 1500			Remove
	м	RU: 1500			Torch
	Local Addr	ess: 172.16.3.10	-		
	Remote Addr	ess: 172.16.3.1	-		
	enabled	running	slave	Status: d	connected
1	3.	8			